

WT 230 / 240 / 250 / 280  
**RAUMLUFT-WÄSCHETROCKNER**  
**SÈCHE-LINGE - DEUMIFICATORE - DEHUMIDIFIER**

**AERIAL®**  
 THE DRYING EXPERTS



**Bedienungsanleitung**  
**Mode d'emploi**  
**Istruzione per l'uso**  
**Manual**



**Ein-/Aus-Schalter**

Auf der Rückseite des Wäschetrockners

**Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT**

À l'arrière du sèche-linge

**Interruttore ON/OFF**

Sul retro del deumidificatore

**On-/Off-switch**

On the rear side of the laundry dryer



**Programm I**

„schranktrocken“  
5 sec : 30 min.

**Programme I**

„prêt à ranger“  
5 sec : 30 min.

**Programma I**

„asciutto armadio“  
5 sec : 30 min

**Program I**

„wardrobe dry“  
5 sec : 30 min



**Programm II**

„bügelfeucht“  
5 sec : 60 min.

**Programme II**

„prêt à repasser“  
5 sec : 60 min.

**Programma II**

„pronto stiro“  
5 sec : 60 min

**Program II**

„iron dry“  
5 sec : 60 min



**Programm III**

„angetrocknet“  
5 sec : 90 min.

**Programme III**

„humide“  
5 sec : 90 min.

**Programma III**

„leggermente asciutto“  
5 sec : 90 min

**Program III**

„predried“  
5 sec : 90 min



**Stop**

Wäschetrockner abschalten

**Stop**

Arrêter le sèche-linge

**Stop**

Spegnere il deumidificatore

**Stop**

Switch dryer off



**Schnelltrocknung**

Ventilator läuft mit max. Leistung.  
Grüne LED leuchtet

**Séchage rapide**

Le ventilateur tourne à vitesse maximale.  
La LED verte est allumé

**Asciugatura veloce**

La ventola funziona al massimo della potenza.  
Il LED verde è acceso.

**Quick drying**

Fan turns at maximum speed.  
Green LED is on.



**ES-Taste**

Raumfeuchtungsmodus

Raumfeuchte:  
1 x drücken = 35%  
2 x drücken = 40%  
3 x drücken = 45%  
usw ....  
7 x drücken = beenden

**Touche ES**

Mode de déshumidification de local

Humidité ambiante:  
appuyer 1 x = 35%  
appuyer 2 x = 40%  
appuyer 3 x = 45%  
etc ....  
appuyer 7 x = quitter

**Tasto ES**


Modalità deumidificatore

Umidità dell'ambiente:  
premere 1 volta = 35%  
premere 2 volta = 40%  
premere 3 volta = 45%  
etc ....  
premere 7 volta = fine

**ES button**

Room dehumidification

Room humidity:  
press 1 x = 35%  
press 2 x = 40%  
press 3 x = 45%  
etc ....  
press 7 x = end



**Display (Beispiel)**

Programm 1  
Luftfeuchte aktuell:  
33%  
Sollfeuchte für P1:  
47%

**Affichage (exemple)**

Programme 1  
Humidité ambiante  
actuelle: 33%  
Humidité ambiante  
Pour P1: 47%

**Display (esempio)**

Programma 1  
Umidità attuale: 33%  
Umidità per P1: 47%

**Display (sample)**

Program 1  
Current humidity: 33%  
Humidity for P1: 47%



**Error**

**Erste Hilfe bei „Error“**

Netzstecker ziehen und Entfeuchter neu starten.

**Premiers secours pour „Error“**

Débranchez et commencer déshumidificateur nouvelle.

**Pronto soccorso per „Error“**

Staccare la spina e iniziare deumidificatore nuovo.

**First aid for „Error“**

Unplug and restart dehumidifier.

